

QUESTIONS OU COMMENTAIRES ?

PAYS	APPELEZ-NOUS	OU RENDEZ-VOUS EN LIGNE SUR
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 9340275 [HHP] 06196 9340224	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	0034902172678 [HHP] 0034902167267	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
Republic of Macedonia	023 207 777	-
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31, Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



DB68-06728A-02



Climatiseur

Manuel d'utilisation

AR**MSPX**, AR**MSWX**

- Merci d'avoir choisi un climatiseur Samsung.
- Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement le contenu de ce manuel et conservez-le pour pouvoir vous y reporter par la suite.



SAMSUNG

Table des matières

Informations de sécurité	4
Informations de sécurité	4
Un coup d'oeil	12
Aperçu de l'appareil extérieur	12
Affichage	
Voyant de télécommande	13
Insertion des batterie	
Fonctionnement de la télécommande	14
Modes de fonctionnement • Contrôle de la température • Contrôle de la vitesse de ventilateur • Contrôle de la direction du flux d'air	
Fonctions Power Smart	16
Refroidissement	16
Mode Cool • Fonction de refroidissement 2-Step	
Déshumidification	18
Mode Dry	
Purificateur d'air Virus Doctor	18
Fonction Virus Doctor	
Chauffage	19
Mode Heat	
Fonctions Quick Smart	20
Mode Auto • Mode Fan • Fonction Fast • Fonction Comfort • Fonction émettant des bips sonores • Fonction Quiet • Fonction rétro-éclairage • Fonction Wi-Fi (application Smart A/C)	
Fonctions d'économie d'énergie	24
Fonctionnement en mode d'économie d'énergie	24
Vérification de consommation électrique • Mode Individuel Economique • Fonction de démarrage/arrêt • Fonction good'sleep	
Nettoyage et maintenance	27
Nettoyage rapide et aisé	27
Dépannage	30
Application Smart Home	32



*Les bons gestes de mise au rebut de ce produit
(Déchets d'équipements électriques et électroniques)*

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.



Comment mettre correctement les piles

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries ne doivent pas être traitées avec les déchets ménagers. Les symboles chimiques Hg, Cd ou Pb. indiquent que la batterie contient du mercure, du cadmium ou du plomb supérieur aux niveaux de référence dans la directive 2006/66 CE.

Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spécifiques à l'appareil (par ex. la réglementation REACH), rendez-vous sur : samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html



Informations de sécurité

Avant d'utiliser votre nouveau climatiseur, veuillez lire attentivement le contenu de ce manuel pour apprendre à utiliser avec efficacité et en toute sécurité les fonctions et fonctionnalités complètes de votre nouvel appareil.

Les instructions suivantes couvrent un certain nombre de modèles et, de ce fait, les caractéristiques de votre climatiseur risquent de varier légèrement de celles décrites dans ce manuel. Pour toute question, n'hésitez pas à appeler le centre de contacts le plus proche ou à rechercher les informations dont vous avez besoin en ligne sur www.samsung.com.



AVERTISSEMENT

Tout risque ou pratique dangereuse est susceptible de provoquer des blessures personnelles graves, voire même fatales.



ATTENTION

Tout risque ou pratique dangereuse est susceptible de provoquer des blessures personnelles d'ordre mineur ou d'endommager la propriété.



Suivez les instructions.



À ne PAS faire.



S'assurer que la machine est mise à la terre pour éviter tout risque d'électrocution.



Couper l'alimentation.



Ne PAS démonter.

POUR L'INSTALLATION



AVERTISSEMENT



Utiliser un cordon d'alimentation conforme aux caractéristiques d'alimentation de ce produit ou supérieur et ne l'utiliser qu'avec cet appareil. En outre, ne pas utiliser de rallonge.

- Une rallonge est susceptible de provoquer des risques d'électrocution ou d'incendie.
- Ne pas utiliser de transformateur électrique. Il pourrait provoquer un risque d'électrocution ou d'incendie.



- Si la condition de tension/fréquence/intensité nominale est différente, elle est susceptible de déclencher un incendie.

L'installation de cet appareil doit être réalisée par un technicien qualifié ou une société d'entretien.

- Dans le cas contraire, il pourrait en résulter un risque d'électrocution, d'incendie, d'explosion, de problème de produit ou de blessure qui pourrait également invalider la garantie du produit installé.

Installez un interrupteur d'isolement à proximité du climatiseur (mais pas sur les panneaux du climatiseur) et un disjoncteur réservé au climatiseur.

- Dans le cas contraire, il pourrait s'ensuivre un risque d'électrocution ou d'incendie.

Fixez l'unité extérieure fermement en position pour vous assurer que la partie électrique de cette unité n'est pas exposée.

- Dans le cas contraire, il pourra en résulter un risque d'électrocution, d'incendie, d'explosion ou de problème avec le produit.

- ⊘ **N'essayez pas d'installer cet appareil près d'un chauffage ou de matériau inflammable. N'installez pas cet appareil dans un endroit humide, gras ou poussiéreux ou exposé directement au soleil et à l'eau (ou à la pluie). N'installez pas cet appareil dans un endroit où des fuites de gaz risquent de se produire.**

- Il pourrait provoquer un risque d'électrocution ou d'incendie.

N'essayez jamais d'installer l'unité extérieure dans un endroit comme un mur extérieur de grande hauteur d'où il pourrait tomber.

- Si l'unité extérieure tombe, elle risque d'entraîner des blessures, la mort ou un endommagement de l'équipement.

- ⌚ **Cet appareil doit être correctement mis à la terre. Ne mettez pas l'appareil à la terre sur un tuyau de gaz, un tuyau d'eau en plastique ou une ligne téléphonique.**

- Il pourrait en résulter un risque d'électrocution, d'incendie ou d'explosion.

- Assurez-vous d'utiliser une prise mise à la terre.



ATTENTION



Couvrez la climatisation avec le SAC PE après installation, et retirez-le quand vous activez le climatiseur.

Installez l'appareil de niveau sur un sol dur en mesure d'en soutenir le poids.

- Dans le cas contraire, vous risquez de percevoir des vibrations anormales, des bruits ou des problèmes sur le produit.

Installez le tuyau de drainage correctement pour assurer l'évacuation de l'eau.

- Dans le cas contraire, il risque d'y avoir un débordement susceptible d'endommager la propriété. Évitez d'ajouter un tuyau de vidange aux tuyaux d'évacuation pour éviter l'émanation d'odeurs à l'avenir.

En installant l'unité extérieure, assurez-vous de raccorder le tuyau d'évacuation pour que l'évacuation soit correctement effectuée.

- L'eau générée par le chauffage de l'unité extérieure peut déborder et provoquer des dommages dans la propriété. En particulier, lorsqu'un bloc de glace se détache en hiver, il peut provoquer des blessures personnelles ou fatales, ou endommager la propriété.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE



AVERTISSEMENT



Si un disjoncteur est endommagé, contactez le centre d'entretien le plus proche.



Ne tirez pas excessivement sur le câble d'alimentation et évitez de le plier. Ne tordez pas le câble d'alimentation et évitez de l'attacher. N'attachez pas le cordon d'alimentation sur un objet métallique et évitez de placer un objet lourd au-dessus, de la faire passer entre deux objets et de le pousser dans l'espace derrière l'appareil.

- Il pourrait provoquer un risque d'électrocution ou d'incendie.



ATTENTION



Si le climatiseur n'est pas utilisé pendant une période prolongée ou, en présence de tonnerre ou de foudre, coupez l'alimentation au niveau du disjoncteur.

- Dans le cas contraire, il pourrait s'ensuivre un risque d'électrocution ou d'incendie.

UTILISATION



AVERTISSEMENT



Si l'appareil est inondé, veuillez contacter le centre d'entretien le plus proche.

- Dans le cas contraire, il pourrait s'ensuivre un risque d'électrocution ou d'incendie.

Si l'appareil produit un bruit étrange, une odeur de brûlé ou de la fumée, coupez immédiatement l'alimentation électrique et contactez le centre d'entretien le plus proche.

- Dans le cas contraire, il pourrait s'ensuivre un risque d'électrocution ou d'incendie.

En cas de fuite de gaz (comme du propane, du gas de pétrole liquéfié, etc.), aérez immédiatement sans toucher la ligne de courant. Ne touchez pas à l'appareil ni à la ligne de courant.

- N'utilisez pas de ventilateur.
- Une étincelle pourrait provoquer une explosion ou un incendie.

Pour réinstaller le climatiseur, contactez votre centre d'entretien le plus proche.

- Dans le cas contraire, vous risquez de rencontrer des problèmes avec le produit, des fuites d'eau et des risques d'électrocution ou d'incendie.
- Aucun service de livraison n'est fourni pour le produit. Si vous réinstallez le produit dans un autre endroit, les frais de construction supplémentaires et un forfait d'installation seront à votre charge.

- En particulier, si vous souhaitez installer l'appareil dans un endroit inhabituel tel qu'une zone industrielle ou près de la mer où il va être exposé au sel dans l'air, veuillez contacter votre service d'entretien le plus proche.

⊘ Ne touchez pas au disjoncteur avec les mains mouillées.

- Il pourrait s'ensuivre un risque d'électrocution.

N'arrêtez jamais le ventilateur avec le disjoncteur lorsqu'il fonctionne.

- L'arrêt et la mise en marche du climatiseur avec le coupe-circuit peuvent produire une étincelle et provoquer une électrocution ou un incendie.

Après avoir déballé le climatiseur, conservez tous les matériaux d'emballage hors de portée des enfants car ils peuvent être dangereux pour eux.

- En plaçant un sac sur sa tête, un enfant risque de suffoquer.

Ne touchez pas la lame de circulation d'air avec les mains et les doigts lorsqu'elle chauffe.

- Il pourrait en résulter des risques d'électrocution ou de brûlure.

Veillez à ne pas insérer les doigts ni des corps étrangers dans les admissions/sorties d'air du climatiseur.

- Faites particulièrement attention à ce que les enfants ne se blessent pas en insérant les doigts dans le produit.

Évitez de heurter ou de tirer exagérément sur le climatiseur.

- Il pourrait en résulter un risque d'incendie, de blessure ou de problème sur l'appareil.

Veillez à ne pas placer près de l'appareil extérieur un objet qui permettrait aux enfants de grimper sur l'appareil.

- Les enfants pourraient se blesser gravement.

N'utilisez pas ce climatiseur dans un endroit mal aéré pendant de longues périodes ou à proximité de personnes infirmes.

- Comme une telle situation pourrait devenir dangereuse en raison d'un manque d'oxygène, ouvrez la fenêtre pendant au moins une heure.



Si un corps étranger, comme de l'eau, a pénétré dans l'appareil, coupez l'alimentation et contactez le service d'entretien le plus proche.

- Dans le cas contraire, il pourrait s'ensuivre un risque d'électrocution ou d'incendie.



Ne tentez pas de réparer, de démonter ou de modifier l'appareil vous-même.

- N'utilisez aucun fusible (cuivre, fil d'acier, etc.) autre que les fusibles standard.
- Dans le cas contraire, un problème d'électrocution, d'incendie, de problème sur l'appareil ou de blessure pourrait se produire.



ATTENTION



Ne placez pas d'objets ou de dispositifs sous l'appareil extérieur.

- De l'eau s'égouttant dans l'appareil extérieur risque de provoquer un risque d'incendie ou d'endommagement de la propriété.

Vérifiez que le cadre d'installation de l'appareil extérieur est en bon état au moins une fois par an.

- Dans le cas contraire, il pourrait y avoir un risque de blessure personnelle ou fatale, ou un endommagement de la propriété.

L'intensité maximum est actuellement mesurée conformément à la norme IEC en termes de sécurité et d'après la norme ISO pour l'efficacité énergétique.



Ne vous tenez pas debout sur le dessus de l'appareil et ne passez pas d'objet (tel qu'une corbeille à linge, des bougies allumées, des cigarettes allumées, des plats, des produits chimiques, des objets métalliques, etc.) sur l'appareil.

- Il pourrait en résulter un risque d'électrocution, d'incendie, de problème sur l'appareil ou de blessure.

Ne faites pas fonctionner l'appareil avec les mains mouillées.

- Il pourrait s'ensuivre un risque d'électrocution.

Ne vaporisez pas de matériau volatil comme un insecticide sur la



surface de l'appareil.

- Nocifs pour les humains, ils peuvent aussi provoquer des risques d'électrocution, d'incendie ou des problèmes avec le produit.

Ne buvez pas l'eau du climatiseur.

- L'eau peut être nocive pour les humains.

N'appuyez pas excessivement sur la télécommande et ne la démontez pas.

Ne touchez pas aux tuyaux raccordés au produit.

- Ils pourraient produire des brûlures ou des blessures.

N'utilisez pas ce climatiseur pour préserver les équipements de précision, les produits alimentaires, les animaux, les plantes, les produits cosmétiques ou à toute autre fin inhabituelle.

- Il pourrait en résulter un endommagement de la propriété.

Évitez une exposition directe des humains, animaux ou plants au flux d'air du climatiseur pendant de longues périodes.

- Il pourrait être nuisible aux humains, aux animaux ou aux plantes.

Cet appareil n'est pas conçu pour les personnes (notamment le enfants) ayant une capacité physique, sensorielle ou mentale réduite ou un manque d'expérience et de connaissance, sans supervision ou instructions d'une personne responsable de la sécurité d'utilisation de l'appareil. Les enfants doivent être supervisés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Pour une utilisation en Europe : Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans et plus et par les personnes inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites si celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées et en toute sécurité et s'ils sont conscients des dangers implicites. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

NETTOYAGE



AVERTISSEMENT



- ❌ **N'essayez pas de nettoyer l'appareil en vaporisant directement de l'eau dessus. N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'alcool pour nettoyer l'appareil.**

- Il pourrait en résulter une décoloration, une déformation, un endommagement ou un risque d'électrocution ou d'incendie.

Avant de nettoyer ou de procéder à la maintenance, coupez l'alimentation et attendez que le ventilateur s'arrête.

- Dans le cas contraire, il pourrait s'ensuivre un risque d'électrocution ou d'incendie.



ATTENTION



Procédez avec précaution au nettoyage de la surface de l'échangeur thermique sur la porte de l'appareil en raison de ses bordures tranchantes.

- Cette opération doit être réalisée par un technicien qualifié. Veuillez contacter votre installateur ou votre service d'entretien.



Ne tentez pas de nettoyer vous-même le climatiseur.


- Pour nettoyer l'intérieur de l'appareil, contactez le centre d'entretien le plus proche.
- En nettoyant le filtre, reportez-vous aux descriptions à la section « Nettoyage d'un coup d'œil ».
- Dans le cas contraire, des dommages et des risques d'électrocution et d'incendie risquent de se produire.
- Veillez à ne pas vous blesser avec les bords tranchants à la surface en manipulant l'échangeur thermique.



Aperçu de l'appareil extérieur


Le produit peut différer légèrement du visuel ci-dessous.

Un coup d'oeil




- | | | | |
|----|--------------------------------|----|---|
| 01 | Entrée d'air | 06 | Module Wi-Fi |
| 02 | Filtre à air | 07 | Panneau Wind-free |
| 03 | Volet de soufflage (vertical) | 08 | Affichage |
| 04 | Volet de soufflage (latéral) | 09 | Bouton marche/arrêt / Récepteur de télécommande |
| 05 | Capteur de température ambiant | 10 | Virus Doctor (intérieur)(AR**MSPX**) |

Affichage



(AR**MSPX**)




(AR**MSWX**)


- | | |
|----|--|
| 01 | Voyant de température
Voyant de réinitialisation de filtre (F)
Voyant de consommation électrique
(Pour le système multiple, indicateur de temps d'utilisation)
Voyant de nettoyage automatique (!)
Voyant de dégivrage (F) |
| 02 | Voyant Wi-Fi |
| 03 | Voyant Virus doctor |
| 04 | Voyant Timer
Voyant good'sleep
Voyant de nettoyage automatique |
| 01 | Voyant de température
Voyant de réinitialisation de filtre (F)
Voyant de consommation électrique
(Pour le système multiple, indicateur de temps d'utilisation)
Voyant de nettoyage automatique (!)
Voyant de dégivrage(F) |
| 02 | Voyant Wi-Fi |
| 03 | Voyant Single user
(En cas d'utilisation d'un multi-système, cette fonctionnalité n'est pas prise en charge.) |
| 04 | Voyant Timer
Voyant good'sleep
Voyant de nettoyage automatique |



Voyant de télécommande



(AR**MSPX**)




(AR**MSWX**)

- 01 Voyant de configuration de la température
- 02 Voyant d'option d'horloge
- 03 Voyant de mode de fonctionnement
- 04 Voyant d'options
- 05 Voyant d'affaiblissement de la batterie
- 06 Voyant de transmission
- 07 Voyant de vitesse de ventilateur
- 08 Voyant Virus doctor
- 09 Voyant Wind-free
- 10 Voyant d'oscillation d'air verticale
- 11 Voyant d'oscillation d'air horizontale
- 12 Bouton marche/arrêt
- 13 Bouton de température
- 14 Bouton d'horloge
- 15 Bouton de vitesse de ventilateur
- 16 Bouton de direction/bouton de sélectionbutton
- 17 Bouton d'oscillation d'air verticale
- 18 Bouton de mode
- 19 Bouton de Virus doctor/ Wind-free (**MSPX**) et d'light Cool soit affiché sur la télécommande, cette fonction n'est pas disponible sur ce modèle.
- 20 Bouton d'oscillation d'air horizontale
- 21 Bouton d'options/ nettoyage
- 22 Bouton de validation

Un coup d'œil

Insertion des batteries



deux piles de type 1,5 V AAA


REMARQUE

- Toutes les descriptions dans ce manuel font essentiellement appel aux boutons de la télécommande.
- Bien que Virus Doctor (🦠) (AR**MSWX**) et d'light Cool soit affiché sur la télécommande, cette fonction n'est pas disponible sur ce modèle.
- Pour le système multiple, Virus Doctor (🦠) (AR**MSWX**), d'light Cool et Single user sont affichés sur la télécommande mais ces fonctions ne sont pas disponibles.




Fonctionnement de la télécommande

Vous pouvez facilement utiliser le climatiseur en choisissant un mode avant de contrôler la température, la vitesse de ventilateur et la direction d'air.



(AR**MSPX**)



(AR**MSWX**)

Un coup d'oeil

Modes de fonctionnement

Vous pouvez modifier le mode courant et passer de Auto, à Cool, Dry, Fan, et Heat en appuyant sur le bouton .

Contrôle de la température

Vous pouvez contrôler la température dans les différents modes, comme suit :

Mode	Contrôle de la température
Auto/Cool/Heat	Réglage de 1 °C entre 16 °C et 30 °C.
Dry	Réglage de 1 °C entre 18 °C et 30 °C.
Fan	Vous ne pouvez pas contrôler la température.


REMARQUE

Vous pouvez utiliser les modes Cool, Dry et Heat dans les conditions suivantes :


Mode	Cool	Dry	Heat
Température intérieure	16 °C to 32 °C	18 °C to 32 °C	27 °C or less
Température extérieure	-10 °C to 46 °C	-10 °C to 46 °C	-15 °C to 24 °C
Humidité intérieure	80 % d'humidité relative ou moins	-	-

- Si le climatiseur fonctionne dans un environnement à humidité élevée en mode Cool pendant une période prolongée, il se peut que de la condensation se produise.
- Si la température extérieure chute à -15 °C, la capacité de chauffage peut diminuer de 60 à 70 % maximum de la capacité spécifiée.
- Pour plus d'informations sur la température extérieure dans le système multiple, consultez le mode d'emploi du système multiple.





(AR**MSPX**)



(AR**MSWX**)

Contrôle de la vitesse de ventilateur

Vous pouvez sélectionner la vitesse de ventilateur dans les modes suivants :

Mode	Vitesses de ventilateur disponibles
Auto/Dry	🌀 (Auto)
Cool/Heat	🌀 (Auto), 🌀 (Faible), 🌀 (Moy), 🌀 (Fort), 🌀 (Turbo)
Fan	🌀 (Faible), 🌀 (Moy), 🌀 (Fort), 🌀 (Turbo)

Contrôle de la direction du flux d'air

Conservez le flux d'air dans une direction constante en interrompant le mouvement des lames de flux d'air vertical et horizontal.

En fonctionnement ► 🌀 ou 🌀


REMARQUE

- Si vous réglez manuellement le volet de soufflage vertical, il risque de ne pas se fermer totalement en arrêtant le climatiseur.
- Vous pouvez régler manuellement le volet de soufflage horizontal, il risque de ne pas fonctionner normalement.
- Vous pouvez contrôler la direction du flux d'air lorsque la fonction good'sleep est exécutée en mode Heat, mais pas en mode Cool.



Refroidissement

Les fonctions et intelligentes de refroidissement du climatiseur Samsung permettent de conserver un espace clos frais et confortable.



Mode Cool

Utilisez le mode Cool pour rester au frais.




REMARQUE

- Pour des raisons de confort, conservez une différence de 5 °C entre l'air intérieur et l'air extérieur en mode Cool.
- Après avoir sélectionné le mode Cool, choisissez une fonction ainsi que la vitesse de ventilateur à utiliser.
 - Pour rafraîchir une pièce rapidement, sélectionnez une température basse et une vitesse de ventilateur rapide.
 - Pour économiser de l'énergie, choisissez une température élevée et une faible vitesse de ventilateur.
 - Lorsque la température ambiante s'approche de la température de consigne, le compresseur fonctionne à faible vitesse pour économiser de l'énergie.

Fonction de refroidissement 2-Step

Le refroidissement haute puissance se met d'abord en marche pour atteindre la température désirée. Une fois la température souhaitée atteinte, la vitesse du ventilateur et la direction du flux d'air fonctionnent selon la commande saisie. Lorsque la température souhaitée est atteinte, la fonction Wind-free Cooling fait circuler une légère brise.




REMARQUE

- Lorsque la température intérieure augmente en raison d'éléments tels que le rayonnement solaire, l'ouverture et la fermeture de portes ou encore la ventilation, le mode Wind-free Cooling est automatiquement annulé et remplacé par le refroidissement haute puissance.
- La lame de flux d'air est automatiquement réglée de façon à adapter le flux d'air en fonction de la température intérieure.

Position de la lame de flux d'air selon la température	

- : Ouverte (un flux d'air s'échappe de la lame de flux d'air)
- : Fermée (un flux d'air s'échappe du panneau Wind-free)
- La sélection de la fonction 2-Step cooling entraîne l'annulation de la fonction Wind-free Cooling, Fast, Comfort, Quiet, Single user ou good'sleep lorsque celle-ci est en marche.





Fonction Wind-free Cooling

Pour profiter d'une légère brise sans recevoir directement un flux d'air frais, utilisez la fonction Wind-free Cooling, qui permet de faire circuler l'air à partir des fins orifices du panneau Wind-free, la lame de flux d'air restant fermée. Le contrôle automatisé de la température et de la vitesse du ventilateur en fonction de la température intérieure garantit fraîcheur et confort.

En mode Cool/Dry/Fan



REMARQUE

- Pour annuler cette fonction, appuyez de nouveau sur le bouton .
- Lorsque la fonction Wind-free Cooling est annulée, le climatiseur passe à la vitesse de ventilateur d'origine.
- Vous pouvez ajuster la température réglée lorsque la fonction Wind-free Cooling est en marche, il est recommandé d'utiliser une température réglée comprise entre 24 et 26 °C. Cependant, vous ne pouvez pas modifier la température réglée en mode Fan.
- Vous pouvez utiliser la fonction Wind-free Cooling lorsque le mode Cool, Dry, ou Fan est en marche.
- Si la température de la pièce augmente en raison de l'augmentation de la température extérieure, de chaleur émanant d'une cuisine ou pour toute autre raison, activez la fonction Wind-free Cooling après avoir fait fonctionner le climatiseur en mode Cool.
- Si vous sélectionnez la fonction Wind-free Cooling en mode Fan, le compresseur cesse de fonctionner afin d'arrêter le flux d'air frais. Toutefois, une légère brise s'échappe et permet le renouvellement de l'air de la pièce.
- Lorsque l'humidité intérieure devient trop élevée et que la fonction Wind-free Cooling est en marche, la lame s'ouvre pour contrôler le flux d'air dans la pièce. Lorsque la température intérieure et le degré d'humidité évoluent, la lame de flux d'air se ferme et la fonction Wind-free Cooling se met en marche.

Position de la lame de flux d'air selon la température et l'humidité

○	●
---	---

● : Ouverte (un flux d'air s'échappe de la lame de flux d'air)


○ : Fermée (un flux d'air s'échappe du panneau Wind-free)

- Si votre climatiseur est installé au-dessus d'un lit, réglez la température sur 25 à 27 °C pour utiliser la fonction Wind-free Cooling lorsque vous dormez ou si vous utilisez la fonction good'sleep.
- La sélection de la fonction Wind-free Cooling entraîne l'annulation de la fonction de refroidissement 2-step, Fast, Comfort, Single user, Quiet ou de direction du flux d'air (, ) lorsque celle-ci est en marche.



Déshumidification

La fonction de déshumidification du climatiseur Samsung permet de conserver un espace clos sec et confortable.



Mode Dry

Utilisez le mode Dry par temps pluvieux ou humide.




REMARQUE

- Plus la température de consigne est basse, plus la capacité de déshumidification est élevée. Lorsque l'humidité paraît élevée, réglez la température configurée à une température plus basse.
- Vous ne pouvez pas utiliser le mode Dry pour le chauffage. Le mode Dry est conçu pour produire un effet de refroidissement secondaire.

Purificateur d'air Virus Doctor

La fonction de purification d'air du climatiseur Samsung conserve l'air purifié dans un espace clos.



Fonction Virus Doctor

(Seulement pour AR**MSPX** modèle)

Utilisez la fonction Virus Doctor pour purifier votre pièce à l'aide d'ions négatif produits par le climatiseur. Cette fonction est disponible en modes Auto, Cool, Dry, Fan et Heat.

En mode Auto, Cool, Dry, Fan, ou Heat





REMARQUE

- Vous pouvez modifier la température pré réglée, excepté en mode Fan.
- Lorsque la fonction Virus Doctor est sélectionnée alors qu'un mode spécifique est en fonctionnement, la consommation électrique et le bruit de fonctionnement n'en sont que légèrement affectés.



Chauffage

Les fonctions de chauffage du climatiseur Samsung permettent de conserver un espace clos au chaud et confortable.



Mode Heat

Utilisez le mode Heat pour rester au chaud.




REMARQUE

- Pendant que le climatiseur chauffe, le ventilateur risque de ne pas fonctionner pendant 3 à 5 minutes au départ pour éviter les jets d'air froid.
- Si le climatiseur ne chauffe pas assez, utilisez un appareil de chauffage supplémentaire avec le climatiseur.
- Lorsque la température extérieure est basse et que l'humidité est élevée, en mode Chauffage, il est possible que du givre apparaisse sur l'échangeur de chaleur extérieur. Cela peut également diminuer l'efficacité du chauffage. Si cela se produit, le climatiseur active la fonction de dégivrage pendant 5 à 12 minutes pour faire disparaître le givre de l'échangeur de chaleur extérieur.
- Lorsque la fonction de dégivrage fonctionne, l'unité extérieure produit de la vapeur. Le climatiseur place le volet de flux d'air vertical dans la position la plus basse, comme indiqué sur la figure de gauche, pour éviter que l'unité intérieure ne souffle de l'air froid.
 - A. Position du volet de flux d'air vertical lorsque la fonction de dégivrage fonctionne (Le volet semble presque fermé.)
 - B. Le choix de position du volet de flux d'air vertical lorsque le mode chauffage fonctionne.
- Lorsque la fonction de dégivrage fonctionne, il n'y a aucune sortie d'air de l'unité intérieure, pour éviter qu'elle ne souffle de l'air froid. Lorsque la fonction de dégivrage s'arrête, de l'air chaud est ventilé après un moment.
- Le cycle de dégivrage peut être raccourci en fonction de la quantité de givre sur l'unité extérieure.
- Le cycle de dégivrage peut être raccourci également en fonction de l'humidité provenant de la pluie et de la neige.
- Lorsque la fonction de dégivrage fonctionne, vous ne pouvez pas sélectionner d'autres fonctions avec la télécommande. Sélectionnez-les une fois que la fonction de dégivrage s'est arrêtée.



Fonctions Quick Smart

Il existe toute une variété de fonctionnalités supplémentaires fournies par le climatiseur Samsung.




Mode Auto

Utilisez le mode Auto pour permettre au climatiseur de contrôler automatiquement le fonctionnement. Il créera l'atmosphère la plus confortable possible.

 ►  ► Sélectionnez Auto.

REMARQUE

- Si la température ambiante paraît supérieure ou inférieure à la température de consigne, le climatiseur produit automatiquement de l'air frais pour réduire la température ambiante ou de l'air chaud pour la relever.




Mode Fan

Utilisez le mode Fan pour faire tourner le climatiseur comme un ventilateur ordinaire. Le climatiseur produit un souffle d'air naturel.

 ►  ► Sélectionnez Fan.

REMARQUE

- Si le climatiseur ne doit pas être utilisé pendant une période de temps prolongée, séchez-le en le faisant tourner en mode Fan pendant 3 ou 4 heures.
- L'unité extérieure est conçue pour ne pas fonctionner en mode Fan afin d'éviter que l'air frais ne pénètre dans l'unité. Il s'agit de son fonctionnement normal qui ne signale aucune défaillance.



Fonction Fast

Utilisez la fonction Fast pour refroidir rapidement une pièce. Cette fonction est aussi la plus puissante fonction de refroidissement et de chauffage fournie par le climatiseur. Vous pouvez sélectionner cette fonction en mode Cool comme en mode Heat.


En mode Cool or Heat ►  ►   ►

Sélectionnez Fast. ► 



REMARQUE

- Si vous sélectionnez la fonction Fast alors que la fonction de refroidissement 2-Step, Wind-free Cooling, Comfort, Single user, Quiet ou good'sleep est active, cette fonction est annulée.
- Vous pouvez changer la direction du flux d'air.
- Vous ne pouvez pas modifier la température de consigne, ni la vitesse du ventilateur.
- Lorsque vous sélectionnez la fonction Fast en mode Heat, vous risquez de ne pas pouvoir accélérer le ventilateur pour empêcher la diffusion d'air frais.

**Fonction Comfort**


Utilisez la fonction Comfort si vous pensez que l'effet de rafraîchissement ou de chauffage est trop élevé. Le climatiseur produit un chauffage ou léger refroidissement. Vous pouvez sélectionner cette fonction en mode Cool comme en mode Heat.

En mode Cool or Heat ➤ ➤ ➤

Sélectionnez Comfort. ➤


REMARQUE

- Vous pouvez modifier la température réglée et la direction du flux d'air.
- Vous pouvez modifier la vitesse du ventilateur.
- Si vous sélectionnez la fonction Comfort alors que la fonction de refroidissement 2-Step, Wind-free Cooling, Fast, Single user, Quiet ou good'sleep est active, cette fonction est annulée.
- Si vous pensez que l'effet de rafraîchissement de la fonction Comfort n'est pas suffisant, annulez la fonction Comfort.

**Fonction émettant des bips sonores**

Utilisez la fonction émettant des bips sonores pour activer ou désactiver le bip sonore émis lorsque vous appuyez sur un bouton de la télécommande.

➤ ➤ Sélectionnez Beep. ➤



Fonction Quiet


Utilisez la fonction Quiet pour réduire le bruit de fonctionnement. Vous pouvez sélectionner cette fonction en mode Cool comme en mode Heat.

En mode Cool ou Heat ► ► ►

Sélectionnez Quiet. ►

REMARQUE

- Vous pouvez modifier la température réglée et la direction du flux d'air.
- Vous pouvez modifier la vitesse du ventilateur.
- Si vous sélectionnez la fonction Quiet alors que la fonction de refroidissement 2-Step, Wind-free Cooling, Fast, Comfort, Single user ou good'sleep est active, cette fonction est annulée.



Fonction rétro-éclairage


Utilisez la fonction rétro-éclairage pour activer ou désactiver l'éclairage sur l'affichage de l'appareil intérieur.

► ► Sélectionnez Display. ►

REMARQUE

- L'éclairage de l'affichage ne fonctionne pas lorsque l'unité intérieure est arrêtée.
- L'indicateur de Minuterie ne disparaît pas, même lorsque vous éteignez l'éclairage de l'affichage.
- Si vous modifiez la fonction ou le mode courant lorsque l'éclairage de l'affichage est allumé, il s'éteint.





Fonction Wi-Fi (application Smart A/C)

Lorsque vous activez la fonction Wi-Fi, le voyant Transmit () clignote et **RP** s'affiche sur l'écran de la télécommande pendant quelques secondes. Ils s'éteignent ensuite.

En fonctionnement ►  ► Maintenez enfoncé pendant 4 secondes.

REMARQUE


- Pour plus d'informations, consultez le chapitre Application Smart Home de ce manuel.
- L'application Smart A/C n'est pas compatible sur tous les modèles.



Fonctionnement en mode d'économie d'énergie

Les fonctions d'économie d'énergie intelligentes du climatiseur Samsung réduisent la consommation électrique.

Pour le système multiple, cette fonction n'est pas prise en charge mais les heures utilisées sont affichées.



Vérification de consommation électrique

Utilisez la fonction Usage pour vérifier la consommation électrique du climatiseur. La consommation est indiquée sur l'afficheur de l'unité intérieure pendant quelques secondes, avant de céder la place à la température ambiante préréglée.

En fonctionnement ► ► ►


Sélectionnez Usage. ►

La plage de valeurs affichée est comprise entre 0,1 kWh et 99 kWh. La consommation électrique est calculée à partir du moment où le climatiseur est mis en marche. La valeur est réinitialisée lorsque le climatiseur s'arrête.

REMARQUE

- L'utilisation affichée sur l'écran de l'unité intérieure peut différer légèrement de la quantité d'électricité effectivement consommée.
- Vous ne pouvez vérifier la consommation électrique que lorsque le climatiseur est en marche.

En cas d'utilisation d'un multi-système, cette fonctionnalité n'est pas prise en charge.



Mode Individuel Economique

Utilisez la fonction Single user pour réduire la consommation d'électricité tout en restant au frais ou au chaud. Vous pouvez sélectionner cette fonction en modes Cool et Heat .

En mode Cool or Heat ► ► ►

Sélectionnez Single user. ►


Pour AR**MSWX** modèle

En mode Cool or Heat ►

REMARQUE

- Lorsque Mode Individuel Economique démarre, le modèle apparaît sur la télécommande pendant quelques secondes et l'oscillation d'air verticale commence automatiquement.
- Après avoir sélectionné ce mode, vous pouvez modifier la température préréglée (24 °C à 30 °C en mode Cool, 16 °C à 30 °C en mode Heat), la vitesse de ventilateur et la direction du flux d'air vertical.






REMARQUE

- Lorsque le mode Individuel Economique est activée en mode Cool alors que la température est préréglée sur moins de 24 °C, la température préréglée est automatiquement augmentée à 24 °C. Mais si la température est réglée entre 25 °C et 30 °C, elle demeure la même.
- Même après avoir désactivé la fonction Single user, l'oscillation d'air verticale se poursuit jusqu'à ce que vous désactiviez le bouton d'oscillation d'air verticale (↕).
- Si vous sélectionnez ce mode alors qu'une fonction comme le refroidissement 2-Step, Wind-free Cooling, Fast, Comfort, Quiet ou good'sleep est active, ce mode est annulé.

Fonction de démarrage/arrêt

Utilisez la fonction de démarrage/arrêt pour activer et désactiver le climatiseur au terme du délai défini.




- Appuyez sur le bouton (Minuterie) pour changer la fonction courante de On, à Off, et (good'sleep).
- (good'sleep) ne s'affiche que dans les modes Cool et Heat.

REMARQUE

- Vous pouvez définir un délai de 0,5 à 24 heures. Définissez un délai de 0.0 pour annuler la fonction de démarrage/arrêt.
- Une fois que vous avez démarré la fonction de démarrage, le voyant Timer () s'affiche sur l'écran de l'unité intérieure.
- Après avoir démarré la fonction de démarrage, vous pouvez modifier le mode et la température préréglée. Vous ne pouvez pas modifier la température préréglée en mode Fan.
- Vous ne pouvez pas définir le même délai pour les fonctions de démarrage et d'arrêt.

Combinaison de démarrage et d'arrêt	
Lorsque le climatiseur est désactivé	Exemple) Démarré : 3 heures, Arrêt : 5 heures Le climatiseur se met en marche 3 heures après avoir activé la fonction de démarrage/arrêt, reste en marche 2 heures, puis s'éteint automatiquement.
Lorsque le climatiseur est activé	Exemple) Démarré : 3 heures, Arrêt : 1 heure Le climatiseur s'éteint 1 heure après avoir démarré la fonction de démarrage/arrêt, puis se rallume 2 heures après avoir été désactivé.



Fonction good'sleep

Utilisez la fonction good'sleep pour une bonne nuit de sommeil et pour économiser de l'énergie. Vous pouvez sélectionner cette fonction en mode Cool comme en mode Heat.

En mode Cool ou Heat ►  (Sélectionnez  parmi Marche, Arrêt, et ) ►

  (Définissez la durée de fonctionnement.) ► 

- Appuyez sur le bouton  (Minuterie) pour changer la fonction courante de On, à Off, et  (good'sleep).

REMARQUE

- Vous pouvez régler la température ambiante de 1 °C entre 16 °C et 30 °C.
- Les températures prérégées recommandées et optimales dans la fonction good'sleep sont les suivantes :

Mode	Température prérégée recommandée	Température optimale prérégée
Cool	25 °C à 27 °C	26 °C
Heat	21 °C to 23 °C	22 °C

- Une fois que vous démarrez la fonction good'sleep, le voyant Timer  s'affiche sur l'écran de l'unité intérieure.
- La fonction good'sleep et la fonction Wind-free Cooling peuvent être utilisées simultanément. Sélectionnez la fonction Wind-free Cooling pour profiter d'une légère brise. Pour sélectionner ou annuler la fonction Wind-free Cooling, appuyez sur le bouton .
- Vous pouvez configurer le délai de fonctionnement entre 0,5 et 12 heures. Réglez l'heure de fonctionnement sur 0.0 pour annuler la fonction good'sleep.
- La durée de fonctionnement par défaut de la fonction good'sleep en mode Cool est de 8 heures. Si le délai de fonctionnement est de plus de 5 heures, la fonction réveil apparaît une heure avant l'heure prérégée. Le climatiseur s'arrête automatiquement une fois la durée de fonctionnement expirée.
- Lorsque les fonctions de démarrage/arrêt et good'sleep se chevauchent, le climatiseur fonction selon la dernière horloge réglée.
- La sélection de la fonction good'sleep entraîne l'annulation de la fonction 2-step cooling, Fast, Comfort, Quiet ou Single user lorsque celle-ci est en marche.



Nettoyage rapide et aisé

Utilisation de la fonction de nettoyage automatique

- 1 Méthode 1 :** Maintenez le bouton  enfoncé pendant au moins 3 secondes.
 - Méthode 2 :**  →  →  → Sélectionnez [Clean] → 
 - L'affichage de l'unité d'intérieur affiche :
- 

AR**MSPX**



AR**MSWX**
- 2** La fonction de nettoyage automatique est activée.
 - 3** Lorsque l'unité n'est pas en cours de fonctionnement, le nettoyage automatique est réalisé pendant 10 minutes.
 - L'affichage de l'unité d'intérieur indique l'avancement de l'opération de nettoyage (de 1 à 99 %).
 - 4** Le climatiseur s'éteint automatiquement.

Désactivation de la fonction de nettoyage automatique

Méthode 1 : Maintenez le bouton  enfoncé pendant au moins 3 secondes.


Méthode 2 :  →  →  → Sélectionnez [Clean] → 

Annulation de la fonction de nettoyage automatique


Appuyez sur le bouton  à deux reprises dans les 20 secondes.

- REMARQUE**
- Lorsque le climatiseur est éteint, la fonction de nettoyage automatique se lance automatiquement, et lorsque le climatiseur est en marche, la fonction de nettoyage automatique se lance dès que le climatiseur cesse de fonctionner.
 - Lorsqu'une fonction est lancée alors que la fonction de nettoyage automatique est en marche, la fonction de nettoyage automatique est réinitialisée puis redémarrée lorsque cette fonction est interrompue ou achevée.

Nettoyage extérieur des unités intérieure et extérieure



Avant de procéder au nettoyage, veuillez à arrêter l'équipement et à débrancher la prise d'alimentation.




Vaporisez de l'eau pour nettoyer la poussière.



⚠ ATTENTION

- N'utilisez pas de détergent alcalin pour nettoyer l'afficheur.
- N'utilisez pas d'acide sulfurique, d'acide hydrochlorique ni de dissolvant organique (comme du diluant, du kérosène ou de l'acétone) pour nettoyer les surfaces. N'apposez pas d'autocollant pour éviter d'endommager la surface du climatiseur.
- Pour nettoyer et inspecter l'échangeur thermique sur l'unité interne, demandez l'aide du centre d'entretien local.

Nettoyage du filtre




⚠ ATTENTION

- Ne tentez pas de frotter le filtre à air avec une brosse ou autre ustensile de nettoyage. Vous risqueriez d'endommager le filtre.
- N'exposez pas le filtre à air directement au soleil pour le faire sécher.


📖 REMARQUE

- Nettoyez le filtre à air toutes les 2 semaines. La fréquence de nettoyage peut varier selon l'utilisation et les conditions environnementales.
- En séchant dans un espace humide, le filtre à air risque de dégager des odeurs désagréables. Nettoyez-le une nouvelle fois et séchez-le dans un espace bien aéré.


Rappel de réinitialisation/nettoyage du filtre




Conseils pour le nettoyage du panneau Wind-free




Appuyez légèrement avec votre doigt sur la lame de flux d'air jusqu'à ce qu'elle s'ouvre.




Maintenez le panneau Wind-free des deux côtés pour le détacher du climatiseur.



Éliminez la poussière à l'aide d'une brosse souple ou d'un aspirateur.



Appuyez légèrement avec votre doigt sur la lame pour l'ouvrir (a), puis alignez et insérez les saillies (coin supérieur gauche, coin supérieur droit, coin inférieur gauche, coin inférieur droit) du panneau Wind-free dans les rainures du panneau avant (b).



Appuyez avec votre main sur les 5 loquets supérieurs, les 3 loquets centraux et les 4 loquets inférieurs.

ATTENTION

- Le montage de la lame de flux d'air sans pression manuelle peut provoquer une obstruction de cette dernière par le panneau Wind-free et empêcher son ouverture lors du fonctionnement du climatiseur.

Dépannage

Si le climatiseur ne fonctionne pas normalement, reportez-vous au tableau suivant pour vous faire gagner du temps tout en évitant les dépenses inutiles.

Problème	Solution
Le climatiseur ne fonctionne pas du tout.	• Vérifiez l'état d'alimentation, puis tentez de faire fonctionner le climatiseur. • Activez le disjoncteur, branchez le cordon d'alimentation et faites fonctionner une nouvelle fois le climatiseur. • Assurez-vous que le sectionneur est coupé. • Vérifiez si la fonction d'arrêt est active. Faites fonctionner une nouvelle fois le climatiseur en appuyant sur le bouton marche-arrêt.
Je ne parviens pas à changer la température.	• Vérifiez si le mode Fan ou Fast fonctionne. Dans ces modes, le climatiseur contrôle automatiquement la température pré réglée et vous ne pouvez pas la modifier.
Il n'y a pas de sortie d'air frais ou chaud du climatiseur.	• Vérifiez si la température pré réglée est supérieure à la température actuelle en mode Cool ou inférieure en mode Heat. Appuyez sur le bouton de température de la télécommande pour modifier la température pré réglée. • Vérifiez si le filtre à air est encrassé. Si le filtre à air est encrassé, il risque de réduire les performances de refroidissement ou de chauffage. Nettoyez-le régulièrement. • Vérifiez si l'unité interne est couverte ou située près d'obstacles. Retirez la couverture et les obstacles. • Vérifiez si le climatiseur fonctionne en mode de dégivrage. Lorsque de la glace se forme en hiver ou que la température extérieure est trop basse, le climatiseur exécute automatiquement la fonction de dégivrage. Lorsque cette fonction est active, le ventilateur intérieur s'arrête et l'air chaud ne sort pas. • Vérifiez si des portes ou fenêtres sont ouvertes. Elles peuvent être à l'origine des performances de refroidissement ou de chauffage insuffisantes. Fermez les portes et les fenêtres. • Vérifiez si le climatiseur se met immédiatement en marche une fois le refroidissement ou le chauffage terminé. Dans ce cas, seul le ventilateur tourne pour protéger le compresseur de l'unité extérieure. • Vérifiez que le tuyau n'est pas trop long. Lorsque la longueur du tuyau dépasse la longueur maximum, les performances de refroidissement et de chauffage risquent de chuter.
Je n'arrive pas à changer la direction du flux d'air.	• Vérifiez si la fonction good'sleep est exécutée. Lorsqu'elle est active, vous ne pouvez pas contrôler la direction du flux d'air. (Mais vous pouvez contrôler la direction du flux d'air si la fonction est exécutée en mode Heat.)
Je n'arrive pas à modifier la vitesse du ventilateur.	• Lorsque le mode Auto, Dry ou Fast est actif ou lorsque la fonction good'sleep est exécutée en mode Cool, le climatiseur d'air contrôle automatiquement la vitesse du ventilateur que vous ne pouvez pas modifier.



Problème	Solution
La télécommande ne fonctionne pas.	• Remplacez les piles de la télécommande par des neuves. • Assurez-vous que rien ne bloque le capteur de la télécommande. • Vérifiez la présence éventuelle d'un appareil d'éclairage de forte puissance près du climatiseur. La lumière vive émise par les ampoules fluorescentes ou les tubes au néon peut interrompre les ondes électriques.
La fonction Démarrage/arrêt ne marche pas.	• Vérifiez si vous avez appuyé sur le bouton de validation de la télécommande après avoir réglé l'heure.
Le voyant clignote constamment.	• Appuyez sur le bouton marche-arrêt pour arrêter le climatiseur ou débranchez la prise d'alimentation. Si le voyant continue à clignoter, contactez le service d'entretien.
Des odeurs se font sentir dans la pièce en cours de fonctionnement.	• Vérifiez si le climatiseur fonctionne dans une pièce enfumée. Aérez la pièce ou faites fonctionner le climatiseur en mode Fan pendant 3 ou 4 heures. (Aucun composant utilisé dans le climatiseur ne doit émettre de forte odeur.) • Vérifiez que les vidanges sont propres. Nettoyez-les régulièrement.
Une erreur est indiquée.	• Si un voyant de l'unité intérieure clignote, contactez le centre d'entretien le plus proche. Veillez à communiquer le code d'erreur au centre d'entretien.
Un bruit se fait entendre.	• En changeant, le flux réfrigérant peut émettre du bruit selon l'état du climatiseur. Il s'agit d'un fonctionnement normal.
L'unité extérieure dégage de la fumée.	• Il ne s'agit peut-être pas d'un incendie, mais peut être simplement de vapeur générée par l'échangeur thermique extérieur lorsque la fonction de dégivrage est active en mode Heat pendant l'hiver.
Gouttes d'eau provenant des raccords de tuyau de l'unité extérieure.	• De la condensation peut se développer lorsque la température ambiante change considérablement. Il s'agit d'un fonctionnement normal.

Afin de remplir sa fonction anti-microbienne, ce produit a été traité avec un agent biocide à la zéolite de zinc argent.



Application Smart Home



Ce produit, le climatiseur Smart Air, prend en charge le service Samsung Smart Home.

Pour plus d'informations, consultez la page Samsung.com.

Connexion au réseau



REMARQUE

- Ce climatiseur Wi-Fi prend uniquement en charge les trois types de chiffrement ci-dessous.
 - Ouvert (aucun chiffrement), WPA/TKIP, WPA2/AES
 - Il se peut que vous ne puissiez établir une connexion Wi-Fi si un autre type de chiffrement est utilisé.
- Pour procéder à l'installation de la Wi-Fi du climatiseur, sélectionnez l'emplacement de l'unité d'intérieur à proximité du routeur sans fil. Une faible force de signal Wi-Fi peut provoquer la déconnexion de Smart App, selon la force du signal Wi-Fi.
- Pour utiliser Smart App, votre smartphone doit se situer dans la zone Wi-Fi.
- Pour un accès Internet haut débit, Smart App peut être utilisée lorsque le dongle de haut débit mobile est configuré de façon à utiliser la Wi-Fi.
- Ce produit prend en charge le DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) uniquement. La fonction de l'option du serveur DHCP doit être activée pour utiliser un routeur sans fil existant.
- Sélectionnez un canal n'étant pas en cours d'utilisation pour le routeur sans fil.
- Lorsque la méthode de connexion du routeur sans fil est différente de celles décrites ci-dessus, il se peut que le routeur ne se connecte pas au climatiseur ou ne fonctionne pas. Il est recommandé d'utiliser WPA2/AES pour le 802.11n.
- La qualité de la connexion du réseau sans fil peut être affectée par l'environnement du réseau sans fil.
- Si le fournisseur de services Internet a enregistré l'adresse PC ou MAC de l'utilisateur de façon permanente (numéro d'identification unique), il se peut que le climatiseur ne puisse être connecté à Internet. Si vous souhaitez connecter un autre appareil à Internet (différent d'un PC), consultez votre fournisseur de services Internet pour connaître les procédures de connexion à Internet requises.
- Si votre fournisseur de services Internet requiert un identifiant ou un mot de passe pour la connexion à Internet, il se peut que votre climatiseur ne puisse être connecté à Internet. Le cas échéant, vous devez saisir un identifiant ou un mot de passe lors de la connexion à Internet.
- La connexion Internet peut échouer en raison d'un problème de pare-feu. Le cas échéant, contactez votre fournisseur de services Internet.
- Si vous ne pouvez pas vous connecter à Internet même après avoir suivi la procédure indiquée par votre fournisseur de services Internet, contactez le service après-vente Samsung.

Connexion d'un routeur IP sans fil à un climatiseur

- Pour l'installation du routeur sans fil, consultez le mode d'emploi du routeur en question.
- Le climatiseur Samsung Smart Air prend en charge les protocoles de communication de IEEE802.11 b/g/n(2,4 GHz).
- Pour l'installation du routeur sans fil, consultez le mode d'emploi de l'entreprise de fabrication en question. Samsung ne fournit pas le mode d'emploi du routeur sans fil à la clientèle.
- Il se peut que les routeurs non certifiés ne puissent pas être connectés à un climatiseur.

- Les routeurs certifiés présentent le logo suivant sur l'emballage ou le mode d'emploi.

Téléchargement de l'application Samsung Smart Home

- Vous pouvez télécharger l'application Samsung Smart Home sur votre smartphone en recherchant « Samsung Smart Home » sur Play store, Galaxy Apps et iPhone App Store.

REMARQUE

- L'application Samsung Smart Home prend en charge le système d'exploitation Android 4.0 (ICS) ou version ultérieure et est optimisée pour les smartphones Samsung (série Galaxy S ou Note). Si vous exécutez l'application à l'aide d'un smartphone fabriqué par d'autres sociétés, certaines fonctions peuvent fonctionner différemment.
- L'application prend en charge iOS 8 ou une version ultérieure pour iPhone.
- L'interface utilisateur de l'application Samsung Smart Home peut être modifiée sans avis préalable dans le but d'améliorer l'utilisation et les performances du produit.

dans les paramètres de votre smartphone, vous pouvez ouvrir automatiquement l'application Samsung Smart Home.

- Toutefois, les possesseurs d'iPhone doivent répéter la procédure de connexion à chaque fois qu'ils utilisent l'application, car leurs informations de connexion ne sont pas définies automatiquement.

Connexion du climatiseur à l'application Samsung Smart Home

- Pour commander le climatiseur à distance, connectez-le à l'application Samsung Smart Home. Téléchargez et installez l'application Samsung Smart Home puis configurez les paramètres en suivant les instructions affichées à l'écran.

Spécifications

Wi-Fi	
Plage de fréquence	Puissance de l'émetteur (Max.)
2412 - 2472 MHz	20 dBm

Enregistrement d'un compte Samsung

- Avant d'utiliser l'application Samsung Smart Home, enregistrez le compte Samsung.

REMARQUE

- Si vous utilisez l'application Samsung Smart Home et que la connexion automatique n'a pas été sélectionnée, l'écran du compte Samsung s'affiche une seule fois lors du processus initial. Si vous possédez un smartphone Samsung et qu'un compte Samsung est déjà enregistré



Contrôle du climatiseur via l'application Samsung Smart Home

L'application vous permet de contrôler parfaitement votre climatiseur.

Catégorie	Fonction	Description
Vérification	Température réglée	Permet d'afficher la température réglée.
	Température actuelle	Permet d'afficher la température actuelle.
Contrôle	Puissance	Permet de mettre le climatiseur sous ou hors tension.
	Mode	Permet de sélectionner le mode de fonctionnement souhaité.
	Température	Permet de modifier la température intérieure réglée.
	Vitesse du ventilateur	Permet de régler la vitesse du ventilateur du mode de fonctionnement.
	Sens du vent	Permet de régler la direction du flux du mode de fonctionnement.
	Wind free	Permet d'activer ou de désactiver la fonction Wind free.
	Purificar	Permet d'activer ou de désactiver la fonction Purificar.
	Programmation	Permet de régler la minuterie de démarrage ou d'arrêt pour chaque fonction. - Le nombre maximum de programmations pour la fonction de minuterie de démarrage ou d'arrêt est de 10. - Les durées réglées sur la minuterie de démarrage et la minuterie d'arrêt doivent être différentes. - Une fois la minuterie de démarrage/d'arrêt réglée, le paramètre est conservé même si le climatiseur est débranché puis rebranché.
	Options	Permet de sélectionner une fonction d'option pour le mode de fonctionnement. - Les options disponibles peuvent varier en fonction des modèles de climatiseurs. - La vitesse et la direction du ventilateur sont automatiquement réglées en fonction des options sélectionnées. - Pour plus d'informations sur les options du produit, consultez le mode d'emploi.
	Réglages	Permet de régler des fonctions supplémentaires. - Appuyez sur le bouton Réglages de l'écran de contrôle pour vérifier ou définir des données détaillées du climatiseur. - Vous pouvez définir les fonctions de Nettoyage auto, Rempl. filtre, Signal sonore, My Wind, et Suivi de consommation. - Lorsque la fonction Signal sonore est désactivée, le bip sonore de l'appareil est mis en sourdine.
	À propos de l'appareil	Permet de sélectionner une fonction de service. Sur l'écran À propos de l'appareil, vous pouvez obtenir des Infos relatives à la version, le centre d'assistance, accéder Tutoriel et Vérification automatique.





Dépannage

Avant de contacter le service après-vente, consultez les éléments de la section ci-dessous.

L'application Samsung Smart Home ne peut pas faire de recherche sur Play store, GALAXY Apps ou iPhone App Store.

L'application Samsung Smart Home prend en charge le système d'exploitation Android 4.0 (ICS) ou une version ultérieure. L'application prend en charge iOS 8 ou une version ultérieure pour iPhone.

Après avoir installé l'application Samsung Smart Home, le climatiseur ne peut pas se connecter à l'application.

Connectez votre climatiseur à un routeur sans fil.

Le compte Samsung n'est pas accessible.

Vérifiez votre identifiant et votre mot de passe sur l'écran du compte Samsung.

Le message d'échec apparaît lorsque le périphérique est ajouté.

- La défaillance peut être due à la distance entre le routeur câblé ou sans fil et le climatiseur, ou d'autres problèmes. Réessayez plus tard.
- Patientez environ 30 secondes après avoir débranché le climatiseur, branchez-le puis effectuez de nouveau le réglage.

La fonction de commande de l'application Samsung Smart ne fonctionne pas.

Vérifiez que le témoin Wi-Fi est affiché sur l'affichage du climatiseur.

Vérifiez si le climatiseur est connecté au routeur câblé ou sans fil correctement.

